
# KARTA OPISOWA URZĄDZENIA





Pierwsze-Ostatnie... położenia półek

- 1.Panel sterowania
- 2.Wentylator chłodzący\* (nie widoczny)
- 3. Górny element grzewczy (może być obniżony)
- 4.Oświetlenie piekarnika
- 5. Okragły element grzewczy (nie widoczny)
- 6.Wentylator
- 7. Dolny element grzewczy (nie widoczny)
- 8.Zawiasy drzwiczek piekarnika
- 9.Drzwi piekarnika

\*UWAGA.: Wentylator chłodzący załącza się jedynie wówczas gdy piekarnik osiągnie określona temperaturę. Wentylator chłodzący pracuje z dwiema prędkościami:

- 1) Pełna prędkość
- 2) Zredukowana prędkość

Prędkość wentylatora zależy od temperatury urządzeń.


Wentylator może w dalszym ciągu pracować, nawet po wyłączeniu piekarnika i /lub płyty kuchennej, dla zapewnienia dostatecznego chłodzenia.

**AKCESORIA** 

- Ruszt
- Tacka do pieczenia
- Tacka do ociekania

#### TABELA FUNKCJI PIEKARNIKA

Funkcja	Nastawiona temperatura/poziom	Opis funkcji (szczegóły podano w instrukcji obsługi)
PIEKARNIK WYŁĄCZONY	-	-
OŚWIETLENIE PIEKARNIKA	-	Służy do załączenia oświetlenia piekarnika.
MLTF (Utrzymanie ciepła)	35C	Służy do utrzymania stałej temperatury, 35°C lub 60°C.
STATYCZNA	200C	Służy do pieczenia na jednym poziomie piekarnika. Podgrzewanie.
PIECZENIE CIAST (Statyczna + wentylator)	175C	Służy do pieczenia na dwóch poziomach w tej samej temperaturze.
WENTYLATOR	160C	Służy do pieczenia na więcej niż jednym poziomie w tej samej temperaturze.
TURBOWENTYLATOR	160C	Służy do pieczenia: dużych kawałków ciast owocowych, nadziewanych jarzyn, potraw zapiekanych, drobiu.
Grill	3	Służy do pieczenia małych kawałków mięsa, tostów itp.
TURBOGRILL (Grill + Wentylator)	3	Służy do pieczenia dużych kawałków mięsa.
PROGRAM	P1	Służy do pieczenia pizzy, chleba i placków.
PODGRZEWANIE (BOOSTER)	200C	Służy do szybkiego podgrzewania piekarnika.
	PIEKARNIK WYŁĄCZONY  OŚWIETLENIE PIEKARNIKA  MLTF (Utrzymanie ciepła)  STATYCZNA  PIECZENIE CIAST (Statyczna + wentylator)  WENTYLATOR  TURBOWENTYLATOR  Grill  TURBOGRILL (Grill + Wentylator)  PROGRAM  PODGRZEWANIE	PIEKARNIK WYŁĄCZONY  OŚWIETLENIE PIEKARNIKA  MLTF (Utrzymanie ciepła)  STATYCZNA  200C  PIECZENIE CIAST (Statyczna + wentylator)  WENTYLATOR  TURBOWENTYLATOR  Grill  3  TURBOGRILL (Grill + Wentylator)  PROGRAM  P1  PODGRZEWANIE



- 1. Pokrętło wyboru: służy do wybrania funkcji piekarnika.
- 2. Przycisk stużący do wybierania i zatwierdzania różnych operacji (uruchamia się po jednorazowym wciśnięciu).
- 3. Pokrętło służące do ustawiania: aktualnej godziny, czasu pieczenia, godziny wyłączenia pieczenia, temperatur, poziomów mocy i rodzaju pieczenia (Funkcja P).
- 4. Pokrętło regulacyjne przedniej, lewej strefy gotowania\*
  5. Pokrętło regulacyjne tylnej, lewej strefy gotowania\*
  0 → 1 ... 10 → 0
- 6. Pokrętło regulacyjne tylnej, prawej strefy gotowania\* 0 🚣 🗢 1 ... 10
- 7. Pokrętło regulacyjne przedniej, prawej strefy gotowania\* 0 🛂 💳 1 ... 10 💳 🏥
- 8. Lampki kontrolne płyty kuchennej
- \*) Pokrętła regulacyjne płyty kuchennej nie są zamienne. Po czyszczeniu lub naprawie, muszą zostać założone na swoje oryginalne miejsce.

#### Pokretła wciskane-zwalniane

- Aby uruchomić taki typ pokrętła, należy je wcisnąć do połowy.
- Ustawić pokretło na żądane położenie.
- Gdy pieczenie jest zakończone, obrócić pokrętło z powrotem w położenie oznaczone "0" i nacisnąć je ponownie, aby przywrócić początkowe ustawienie.

#### TABELA FUNKCJI PŁYTY KUCHENNEJ

Symbol funkcji	Funkcja	Opis funkcji (szczegóły podano w instrukcji obsługi)		
33	UTRZYMANIE CIEPŁA	Stała temperatura, 60°C.		
•	PODWÓJNA STREFA (gotowania)	Służy do rozszerzenie ogrzewanego obszaru o drugą strefę gotowania, owalną lub prostokątną.		
>>	ICP	Służy do intensyfikacji ogrzewania wygranej strefy gotowania.		
- Mar	SZYBKIE GOTOWANIE	Służy do szybkiego zagotowania wody.		
علد	WOLNE PODGRZEWANIE	Stała temperatura, 35°C.		
1-10	POZIOMY MOCY	-		

#### **URUCHAMIANIE PIEKARNIKA**

Gdy piekarnik zostanie podłączony do zasilania po raz pierwszy lub podłączony ponownie po awarii zasilania, na wyświetlaczu pojawi sie "5Ł0P"..

#### Aby uruchomić piekarnik:

- Obrócić pokretło 1 w położenie "0".
- nacisnąć przycisk 2. Na wyświetlaczu pokaże się "--:--".

OPIS PODAJĄCY SPOSÓB UŻYWANIA PIEKARNIKA ZNAJDUJE SIĘ NA KARCIE OPISOWEJ PROGRAMATORA.

## **TABELE PIECZENIA POTRAW**

POTRAWA	Funkcja	Podgrzewanie (10 min.)	rzewanie min.) Poziom (od dołu piekarnika)		Czas pieczenia (minuty)
<b>Mięso</b> Jagnię koźlę,	П	Х	2	200	60 - 80
	(30)	Х	2	190	70 - 90
baranina	H	Х	2	190	60 - 80
Pieczeń (cielęca,	П	Х	2	200	70 - 90
wieprzowa, wołowa)	30	-	2	190	60 - 80
(kg. 1)	H	-	2	190	60 - 80
Kurczak.		Х	2	200	70 - 80
królik, kaczka	(30)	-	2	190	60 - 70
касzка	五	-	2	190	70 - 80
Indyk (kg. 6) +		Х	1	200	160 - 180
poziom. 3	(30)	Х	1	190	150 - 180
przyrumienianie	H	Х	1	190	150 - 180
Gęś (2 Kg)		Х	2	200	120 - 130
	(30)	Х	2	190	100 - 120
	玉	Х	2	190	110 - 120
RYBA (W CAŁOŚCI) (1-2 kg) Okoń, tuńczyk, łosoś, pstrąg		Х	2	200	60 - 70
	(30)	-	2-3	190	65 - 75
	H	-	2-3	190	60 - 70
RYBA (KOTLETY) (1 kg.) miecznik, tuńczyk, łosoś, dorsz	П	Х	2	200	45 - 55
	(30)	-	3	190	50 - 55
	玉	Х	2	190	45 - 55

UWAGA: Gdy pieczenie jest wykonywane za pomocą funkcji z załączonym wentylatorem lub statycznej, zaleca się również załączenie funkcji Przyrumieniania (poziom 1 do 3).

POTRAWA	Funkcja	Podgrzewanie (10 min.)	Poziom (od dołu piekarnika)	Tempera- tura (°C)	Czas pieczenia (minuty)
	<b>(B)</b>	Х	2	200	50 - 60
Jarzyny	П	Х	2	190	35 - 45
Nadziewana papryka	(35)	-	2	180	55 - 60
	五	-	2	190	50 - 60
Nadziewane pomidory	П	Х	2	200	50 - 55
	(3)	-	2	180	50 - 60
	H	-	2	190	35 - 45
Pieczone ziemniaki		Х	2	200	40 - 50
	(E)	-	2	190	45 - 50
	H	-	2	190	45 - 50
Surowe jarzyny zapiekane (np. fenkuły, kapusta, szparagi, seler)		Х	2	200	35 - 45
	(3)	-	3	180	40 - 50
	H	-	2	190	40 - 50

POTRAWA	Funkcja	Podgrzewanie (10 min.)	Poziom (od dołu piekarnika)	Tempera- tura (°C)	Czas pieczeni a (minuty)
DESERY, CIASTA,		Х	2	160	30 - 40
ITP.	(30)	-	3	150	35 - 45
Ciasta drożdżowe (biszkopty)	玉	-	3	160	30 - 40
Disabi		-	2	180	90 - 95
Placki nadziewane	(30)	-	2	160	70 - 80
(z serem)	Ξ	-	2	170	90 - 95
		Х	2	180	25 - 35
Ciasta owocowe	(35)	-	3	180	45 - 50
	玉	-	2	180	30 - 40
		Х	2	200	40 - 45
Strudel z jabłkami	(35)	Х	3	200	45 - 50
,	X	-	2	180	45 - 50
		Х	2	180	20 - 30
Herbatniki	(30)	-	1-3	160	30 - 40
	H	-	2-4	180	25 - 35
Cinata		Х	2-4	190	25 - 35
Ciasto francuskie z	(30)	Х	1-3	180	40 - 50
kremem	Ξ	Х	2-4	190	30 - 40
		Х	2	200	50 - 55
Placki pikantne	(30)	Х	3	180	55 - 60
	H	Х	2	200	40 - 50
		Х	2	200	45 - 55
Łazanki	(35)	-	2	190	45 - 55
	<b>3</b>	-	2	190	45 - 55
Placki z		Х	2	200	35 - 45
nadzieniem owocowym	(30)	-	2	180	45 - 50
np. Ananasy, brzoskwinie	Ξ	-	2	180	40 - 50
		Х	2	90	120 - 150
Bezy	(30)	-	1 - 3	80	150 - 180
	Ξ	-	2-4	100	120 - 150
Paszteciki		Х	2	200	15 - 25
	30	Х	1-3	190	25 - 30
	Ε	Х	2-4	200	20 - 30
		Х	2	190	30 - 40
Suflety	(35)	-	2	180	55 - 65
	Ξ	Х	2	190	40 - 50

### TABELA PIECZENIA DLA FUNKCJI GRILL

POTRAWA	Funkcj a	Podgrzewanie (5 min.)	Poziom (od dołu piekarnik a)	Stopień przyrumienieni a	Czas pieczenia (minuty)
Befsztyki z polędwicy		Х	4	5	35 - 45
Kotlety		Х	4	5	30 - 40
Kiełbaski	100	Х	4	5	30 - 40
Kotlety wieprzowe		Х	4	5	25 - 35
RYBY	1	Х	4	5	30 - 40
Udka kurczaka	100	Х	4	5	35 - 40
Kebaby	(100)	Х	4	5	30 - 35
Żeberka	THE	Х	4	5	20 - 35
Połówki kurczaka		Х	3	5	45 - 50
Połówki kurczaka	<u> </u>	-	3	5	45 - 55
Kurczak w całości	I	-	3	5	60 - 70
Pieczeń (wieprzowina, wołowina)	ы	-	3	5	75 - 90
Kaczka	H	-	2	5	80 - 90
Udziec z jagnięcia	I	-	3	5	90 - 120
Pieczeń wołowa	I	-	3	5	90 - 120
Pieczone ziemniaki	Ξ	-	3	5	40 - 50
Kotlety z miecznika	Ξ	-	3	5	35 - 45